


Banda Revolver Mapa de Palco

Instruções:

- Via 1 retornar apenas vozes
- Via 2 (R) apenas teclado
- Via 3 (L) completo
- Mixer min. 24 canais
- Efeito p/ vocal Delay e Reverb
- Equalizer 31 Bandas
- Praticável bateria c/ forração e mínimo de 1m altura
- Nunca cruzar cabos de luz e áudio
- Mics p/ voz: Shure SM58
- Mics p/ amp: Shure SM57
- 1 ponto de energia próximo a cada microfone de voz
- Amps para Guitarra:
 - Roland JazzChorus 120 (preferencial)
 - Fender Deluxe, TwinReverb ou similar
 - Laney TF300 ou superior
 - Meteoro Jaguar 200 ou superior
- Amps para Baixo:
 - GK400 + speakers
 - GK800 + speakers
 - Hartke HA3500 + speakers ou similar
 - Hartke A100B ou superior



Responsável:
Gustavo Sampaio
gparreiras@gmail.com
(31) 9987-8492

Banda Revolver
Input List

CH	INSTRUMENTO	MICROFONE	INSERT P.A.	INSERT MONIT
01	BUMBO	D112 / SM91 / RE20	EQ + COMP	COMP
02	CAIXA (alto)	SM57	EQ + COMP	COMP
03	CAIXA (baixo)	SM57	GATE	GATE
04	CHIMBAU	AKG 451/460/SM81		
05	TOM 1	EVND 308 / SM57 / SM98 / MD 421	GATE	GATE
06	TOM 2	EVND 308 / SM57 / SM98 / MD 421	GATE	GATE
07	TOM SURDO	EVND 308 / SM57 / SM98 / MD 421	GATE	GATE
08	OVER ESQUERDA	AKG 451		
09	OVER DIREITA	AKG 451		
10	BONGÔ / PERCUSSÃO	SM98 / SM57 / BETA57 / SM48		
11	BAIXO	DIRECT BOX	COMP	COMP
12	TECLADO	DIRECT BOX		
13	GUIARRA / VIOLÃO	DIRECT BOX		
14	GUIARRA SOLO	SM57 / SM58 / BETA57 / SM48		
15	VOZ 1	SM58		
16	VOZ 2	SM58		
17	VOZ 3	SM58		
18	VOZ 4	SM58		
19	EFEITO	-		
20	EFEITO	-		
21	CD PLAYER	-		

Responsável:
Gustavo Sampaio
gparreiras@gmail.com
(31) 9987-8492